

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr použitých elektrozařízení ve školách

Která elektrozařízení jsou sbírána?

ANO: Drobná elektrozařízení: Např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, fény, žehličky, elektrické holicí strojky, mixéry, vysavače, mikrovlnné trouby, toustovače, rychlovarné konvice, veškeré elektrické ruční nářadí a další. Velké spotřebiče jako například pračky, myčky, sušičky, sporáky, trouby, kopírky, tiskárny a další.

POZOR: Všechna elektrozařízení musí být kompletní!

NE: nekompletní (demontovaná) elektrozařízení, chladničky, mrazáky, zářivky a úsporné žárovky, žárovky, výbojky a ostatní osvětlovací zařízení, TV a monitory, diskety, CD, DVD, kazety (není elektrozařízení).

